



【三段式フープ】

16 中間フープ

17 ストッパー



14 蝶番



13 キャッチクリップ